










Belépőkódok programozása

1. Nyomja meg a [] gombot
2. Űsse be a [RENDSZER MESTER KÓDOT] vagy a [MESTER KÓDOT]
3. A [] gomb villog
4. Válasszon egy kétjegyű felhasználószámot ([01] és [32] között), majd nyomja meg az [ENTER] gombot
5. Űsse be az új 4 vagy 6 jegyű belépőkódot
6. Kód megerősítése, Űsse be még egyszer ugyanezt a belépőkódot
7. Amennyiben távirányítót is hozzárendel ehhez a kódhoz, nyomjon meg egy gombot a távirányítón [] a távirányítóhoz egyéb eszközök is szükségesek, csak a saját távirányítója rendelhető a kódhoz! Amennyiben nincs távirányító nyomja meg az [ENTER] gombot.
8. Amennyiben a rendszer „particionálva van” nyomja meg az [1] vagy [2] gombot, hogy a megfelelő területhez rendelje a kódját, [] amennyiben mindkét területhez hozzá kívánja rendelni a kódot nyomja meg mindkét [1][2] gombot]. Amennyiben a rendszer nincs „particionálva” nyomja meg az [ENTER] gombot.
9. Ha több kódot is be szeretne programozni folytassa műveletet a „4” ponttól, amennyiben nem nyomja meg a [CLEAR] gombot.




Belépőkódok törlése

1. Nyomja meg a [] gombot
2. Űsse be a [RENDSZER MESTER KÓDOT] vagy a [MESTER KÓDOT]
3. A [] gomb villog
4. Válasszon egy kétjegyű felhasználószámot, melyet törölni szeretne ([01] és [32] között), majd nyomja meg az [ENTER] gombot
5. Nyomja meg és tartsa nyomva a [SLEEP] gombot, amíg a megerősítő csippanást nem hallja.
6. A [CLEAR] gomb megnyomásával léphet ki a belépőkódok törléséből.




7.  **A [RENDSZER MESTERKÓDOT] SOSEM SZABAD TÖRÖLNI CSAK FELÜLÍRNI!!!**
8.  A későbbi kódprogramozás megkönnyítéséhez vezessen nyilvántartást a belépőkódok felhasználóiról.  **A belépőkódokat ne jegyezze fel, csak azt hogy melyik felhasználó melyik sorszámú kódot használja!**

Élesítés hatástalanítás




1. Teljes élesítés (az adott területen lévő összes érzékelő riasztást vált ki)

1. Győződjön meg róla, hogy minden nyílászáró be van zárva, és senki nem tartózkodik az épületben.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot majd Űsse be a [KÓDOT]
3. Ezután elindul a kilépési késleltetés, a kezelőegység rövid csippanásokkal, valamint az [ARM] lámpa villogásával jelzi a bekapcsolás sikerességét
4.  Amennyiben a rendszer particionálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely területet kívánjuk bekapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot.  Amennyiben mindkét területet élesíteni szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után.  **A kóddal csak az a terület élesíthető, amelyhez a kódváltoztatás során hozzárendeltük!**

2. Részleges élesítés 1 (SLEEP élesítés, a rendszer programozása során meghatározott érzékelők nem váltanak ki riasztást)(pl. amikor otthon van a nyílászárók és a földszinti mozgásérzékelők élesítettek viszont az emeleten lehet mozogni)

1. Győződjön meg róla, hogy minden nyílászáró be van zárva, és senki nem tartózkodik azon a területen, amelyik a [SLEEP] élesítésbe beletartozik.
2. Nyomja meg az [SLEEP] gombot majd Űsse be a [KÓDOT]
3. Ezután elindul a kilépési késleltetés, a kezelőegység a [SLEEP] lámpa villogásával jelzi a bekapcsolás sikerességét
4.  Amennyiben a rendszer particionálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely területet kívánjuk bekapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot.  Amennyiben mindkét területet élesíteni szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után.  **A kóddal csak az a terület élesíthető, amelyhez a kódváltoztatás során hozzárendeltük!**

3. Részleges élesítés 2 (STAY élesítés, a rendszer programozása során meghatározott érzékelők nem váltanak ki riasztást)(pl. amikor otthon van a nyílászárók élesítettek, viszont a lakás többi részén lehet mozogni)

1. Győződjön meg róla, hogy minden nyílászáró be van zárva, és senki nem tartózkodik azon a területen, amelyik a [STAY] élesítésbe beletartozik.
2. Nyomja meg az [STAY] gombot majd Űsse be a [KÓDOT]
3. Ezután elindul a kilépési késleltetés, a kezelőegység a [STAY] lámpa villogásával jelzi a bekapcsolás sikerességét
4.  Amennyiben a rendszer particionálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely területet kívánjuk bekapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot.  Amennyiben mindkét területet élesíteni szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után.  **A kóddal csak az a terület élesíthető, amelyhez a kódváltoztatás során hozzárendeltük!**

Egy gombos élesítés

Mindhárom élesítési mód megoldható egy gombnyomással, mely hasonlóan működik, mint a kóddal történő bekapcsolás, azzal a különbséggel, hogy nincs szükség a felhasználói kódra, ellenben az adott funkciógombot [ARM] vagy [SLEEP] vagy [STAY] kell megnyomni és nyomva tartani, amíg a visszajelzést nem kapunk a kezelőegységtől. 🗣️ Ez a funkció csak akkor működik, ha a rendszer telepítője engedélyezte ezt.

Hatástalanítás

1. Nyomja meg az [OFF] gombot majd üsse be a [KÓDOT]
2. Ezután a kezelőegység az [OFF] lámpa világításával jelzi a kikapcsolás sikerességét
3. ⚠️ Amennyiben a rendszer partíciónálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely területet kívánjuk kikapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot. 🗣️ Amennyiben mindkét területet hatástalanítani szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után. ⚠️ **A kóddal csak az a terület hatástalanítható, amelyhez a kódváltoztatás során hozzárendeltük!**

Hiba kijelző

Amennyiben a rendszer bármilyen hibát érzékel, ezt a kezelőegységen keresztül jelzi a felhasználónak (a [TBL] gomb világít, valamint ha a rendszer úgy van programozva 5 másodpercenként csipogó hangot ad), valamint amennyiben be van kötve távfelügyeletre a hiba okát le is jelenti.

Nyomja meg a [TBL] gombot. Ekkor a kezelőegységen valamelyik zónalámpa(k) világítani fog. ⚠️ **a zónalámpa nem azt jelenti, hogy azzal az érzékelővel van probléma, hanem ez egy hibakódot jelent!**

Hiba lista

1. **Rádiós érzékelő alacsony akkufeszültség** (egy vagy több rádiós érzékelőben az akkumulátort ki kell cserélni, ⚠️ **a rádiós érzékelőkben lévő akkumulátorokat célszerű egyszerre cserélni!**)
2. **Táphiba** (5 féle táphiba lehet a rendszerben) ekkor nyomja meg a [2] gombot, ekkor szintén kigyullad valamelyik zónalámpa, melynek a jelentése a következő
 - [1] zónalámpa ➡ a riasztóközpontban az akkumulátor feszültség alacsony
 - [2] zónalámpa ➡ a riasztóközpont áramszünetet érzékel
 - [3] zónalámpa ➡ a riasztóközpont AUX kimenete túlterhelődött
 - [4] zónalámpa ➡ a rádiós kezelő AC hibát érzékel
 - [5] zónalámpa ➡ a rádiós kezelő akkumulátor hibát érzékel
3. **Bell hiba** a riasztóközpont sziréna kimenete túlterhelődött
4. **Kommunikációs hiba** a riasztóközpont nem tudta jelezni az eseményeket a távfelügyeleti központnak
5. **Szabotázs hiba** a riasztóközpont rendszer rongálást, kábelszakadást érzékelt, nyomja meg az [5] gombot, ekkor a kezelőegység kijelzi, hogy melyik zónában érzékelt a hibát
6. **Modul szabotázs hiba** a riasztóközpont csatlakoztatott modulok közül valamelyik kábelhibát, rendszer rongálást érzékel
7. **Tűz hurok hiba** a rendszerre csatlakoztatott füstérzékelő kábelhibát érzékel
8. **A rendszer órája visszaállt alapértelmezettre, óra+dátum beállítás:** ⚠️ **csak ezt a hibát próbálja meg egyedül kijavítani**
 - Nyomja meg a [8] gombot
 - Üsse be az aktuális időt (pl. 1140), amennyiben az idő 01 és 12 óra közötti, ezután nyomja meg az [1] gombot
 - Üsse be az évet 4 számjeggyel (pl.2010)
 - Üsse be a hónapot két számjeggyel (pl.02)
 - Üsse be a napot két számjeggyel (pl.05)
9. **Rádiós zóna felügyeletvesztés** (egy vagy több rádiós eszköz nem kommunikál a központtal)
10. **Modul felügyeletvesztés** (egy vagy több modul nem kommunikál a központtal)
16. **Kezelő hiba** ⚠️ csak **MG32LED** és **MG32LRF** kezelőegységeknél (egy vagy több kezelő nem kommunikál a központtal)
- [SLEEP] Kezelő hiba** ⚠️ csak **MG32LED** (egy vagy több kezelő nem kommunikál a központtal)

⚠️ **Ne próbálja meg egyedül a hiba kijavítását, hívjon minket a 06-30-2670-749 vagy a 06-20-9413-182-es telefonszámon!**

Pánik riasztások:

- **„Rendőrségi pánik”** nyomja meg és tartsa lenyomva [1] és [3] gombot egyszerre, ezzel megszólalnak a szirénák, és jelzést küld a távfelügyelet felé
- **„Orvosi pánik”** nyomja meg és tartsa lenyomva [4] és [6] gombot egyszerre, ezzel a szirénák nem szólalnak meg, de jelzést küld a távfelügyelet felé

- „**Tűz pánik**” nyomja meg és tartsa lenyomva [7] és [9] gombot egyszerre, ezzel megszólalnak a szirénák, és jelzést küld a távfelügyelet felé
- A „**Pánik riasztások**” **kikapcsolása**: nyomja meg az [OFF] gombot, majd üsse be a felhasználói kódját

Teszt és karbantartás:

A rendszert célszerű időszakosan leellenőrizni, hogy az érzékelők jelzései eljutnak-e a központba, a szirénák megfelelően működnek-e, a távfelügyeleti állomás fogadja-e a riasztórendszer jelzéseit. Az akkumulátorokat 3 évente ki kell cserélni. Amennyiben CO érzékelő is csatlakoztatva van, ezeket gyártó által meghatározott időközönként (általában 3 vagy 5 év ki kell cserélni).

Cégünk akár karbantartási szerződés, akár eseti megbízás alapján elvégzi a rendszer tesztelését, karbantartását.

Egyéb feljegyzések:

Telepítés dátuma
