

2-irányú kézi távkezelő - Felhasználói útmutató

Bevezetés

A REM3 egy stílusos, 2-irányú kézi távkezelő. A REM3 két partíció független élesítését/hatástalanítását teszi lehetővé bármilyen módon (éles, alvó, stay vagy kikapcsolt). Mindkét partíció rendszerállapotát külön LED kijelzésekkel mutatja, két külön Led sorban. Sőt, a REM3 megmutatja az élesítési állapotot is, amikor a felhasználó már közel jár a lakáshoz, vagy éppen távozik.

Áttekintés

1. Távirányító hozzáadása a rendszerhez – másik oldal
2. Távirányító kinyitása - alul
3. Rendszerállapot megtekintése - alul
4. Rendszer élesítés / hatástalanítás az élesítő gombokkal - alul
5. A távirányító jelzéseinek jelentése – alul, és a Távirányító jelzések rész a túl oldalon
6. PGM kimenetek kapcsolása (programozható kimenetek, pl. garázsajtó) a PGM gombokkal - alul
7. Pánik riasztások kapcsolása a Kombinált gombokkal - alul
8. Elemcsere – másik oldal

Távirányító áttekintés**A távirányító kinyitása**

- A gombok véletlen megnyomása ellen a távirányító billentyűzete lezárható, ha nincs használatban. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] egy másodpercig a billentyűzár feloldásához.
- A távirányító visszazár öt másodperc tétlenség után.
- Művelet végzéséhez fel kell oldani a billentyűzárát.

Aktuális rendszerállapot megtekintése

1. (A rendszer hatósugarában kell tartózkodni) Tartsa nyomva az Információ gombot [i] egy másodpercig.
2. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] ismét egy másodpercig az aktuális rendszerállapot megjelenítéséhez.

Legutóbbi rendszerállapot megtekintése

1. (A rendszer hatósugarában kell tartózkodni) Tartsa nyomva az Információ gombot [i] egy másodpercig.
2. A távirányító megjeleníti a legutolsó elmentett rendszerállapotot.

Távirányító visszajelzések

Az Információ LED kijelzi a rendszer és a távirányító állapotát is. Lásd, Távirányító visszajelzések a túl oldali táblázatban.

Rendszer élesítés/hatástalanítás

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Nyomja meg az [ARM], [SLP], [STAY] vagy [OFF] gombot az 1. és/vagy a 2. partícióhoz, amíg nem csippan.
3. Adja meg a felhasználókódot a távirányítón. A rendszer élesítve / hatástalanítva.

Megjegyzés: A túloldali Távirányító visszajelzés táblázatban található a rendszer élesítése/hatástalanításakor történő fény- és hangjelzések leírása.

A rendszer élesítése/hatástalanítása nyomógombbal

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Nyomja meg az [ARM], [SLP], [STAY] vagy [OFF] gombot az 1. és/vagy a 2. partícióhoz, a második csippanásig. A rendszer élesítve / hatástalanítva.

Megjegyzés: Az egygombos élesítést/hatástalanítást a telepítő engedélyezheti.

**A PGM gombok használata**

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Tartsa nyomva a kívánt PGM gombot (1-6) három másodpercig a programozott művelet kapcsolásához.
3. Adja meg a felhasználókódot a távirányítón.

Megjegyzés: A PGM gombok programozhatók úgy is, hogy ne legyen szükség felhasználókódra. Egyszerűen nyissa a billentyűzárát és tartsa nyomva a kívánt PGM gombot (3mp). Bővebb tájékoztatást a telepítőtől kérjen.

A kombinált gombok használata

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Tartsa nyomva egyszerre a két gombot ([x] + [✓] vagy [●] + [●]).

Megjegyzés: A kombo gombokkal műveletet kapcsolhat (pl. tűzoltóság riasztása és egyéb pánik riasztások) a billentyűzár feloldása vagy felhasználókód megadása nélkül. A kombo gombokat a telepítő kapcsolja be.

ERROR: undefinedresource
OFFENDING COMMAND: findresource

STACK:

/0
/CSA
/0
/CSA
-mark-
/1